

So werden nach der Programmierung die Fuses für den ATMEGA8L gesetzt.

ACHTUNG ! Ein ATMEGA8 geht wegen geringen 3,3 Volt Versorgungsspannung nicht zuverlässig.

16.02.2013

